

Tabelle1

Art.Nr.	Lokbezeichnung	Decodertyp	empfohlene Decoder Best.Nr.	Lautsprecher	Motor	Motorumbau	Hamomagnet	Bezeichnung	Schwierigkeitsgrad	Besonderheiten	Einbauort Decoder	Einbauort Lautsprecher
3000	BR 89	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Kleiner Scheibenkollektor	ja	51961 (220450)	Hamo-Magnet	einfach			
3001	E 163 DB rot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Kleiner Scheibenkollektor	ja	51961 (220450)	Hamo-Magnet	einfach			
3002	E 163 DB braun	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Kleiner Scheibenkollektor	ja	51961 (220450)	Hamo-Magnet	einfach			
3003	BR 24 DB	LokSound	52403 / 62403	50442		ja	51961 (220450)	Hamo-Magnet	etwas schwerer	Tendergehäuse ausräumen	Kessel	Tender
3003	BR 24 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Kleiner Scheibenkollektor	ja	51961 (220450)	Hamo-Magnet	einfach			
3005	BR 23	LokSound	52408 / 62408	50442		ja	51961 (220450)	Hamo-Magnet	etwas schwerer	Tendergehäuse ausräumen	Kessel	Tender
3005	BR 23	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Kleiner Scheibenkollektor	ja	51961 (220450)	Hamo-Magnet	einfach			
3013	Messwagen	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Kleiner Scheibenkollektor	ja	51961 (220450)	Hamo-Magnet	einfach			
3013	Messwagen	LokSound	52454 / 62454	50442		ja	51961 (220450)	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3016	Schienenbus DB 800	LokSound	52454 / 62454	50442		ja	51961 (220450)	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3016	Schienenbus DB 800	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Kleiner Scheibenkollektor	ja	51961 (220450)	Hamo-Magnet	einfach			
3021	V200	LokSound	52446 / 62454	50443 / 50448		ja	51960 (220560)	Hamo-Magnet	einfach			
3021	V200	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Großer Scheibenkollektor	ja	51960 (220560)	Hamo-Magnet	einfach			
3022	BR E94	LokSound	52464 / 62464	50442		ja	51960 (220560)	Hamo-Magnet	einfach			
3022	BR E94	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Großer Scheibenkollektor	ja	51960 (220560)	Hamo-Magnet	einfach			
3028	Triebwagen BR 515 beige/türkis	LokSound	52441 / 62441	50443		ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	etwas schwerer	Innenbeleuchtung schaltbar		
3028	Triebwagen BR 515 beige/türkis	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach	Innenbeleuchtung über F1 schaltbar		
3029	Tenderlok Länderbahnen	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach			
3030	E-Lok SJ GS800	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach			

Tabelle1

3031	BR 81 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Kleiner Scheibenkollektor	ja	51961 (220450)	Hamo-Magnet	einfach	Telex über F1 u. F2 schaltbar		
3032	BR 81 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Kleiner Scheibenkollektor	ja	51961 (220450)	Hamo-Magnet	einfach			
3033	E 41	LokSound	52461 / 62461	50442		ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach			
3033	E 41	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach			
3034	BR E 41	LokSound	52461 / 62461	50442		ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach			
3034	BR E 41	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach			
3035	BR 424 FS	LokSound	52461 / 62461	50442		ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach			
3035	BR 424 FS	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach			
3036	BR 1141 ÖBB	LokSound	52461 / 62461	50442		ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach			
3036	BR 1141 ÖBB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach			
3037	E 41	LokSound	52461 / 62461	50442		ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach			
3037	E 41	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach			
3038	BR BB9200 SNCF	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach			
3039	BR E10 DB blau	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach			
3039	BR E10 DB blau	LokSound	52460 / 62460	50442		ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach			
3040	BR E40 DB grün	LokSound	52461 / 62461	50442		ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach			
3040	BR E40 DB grün	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach			
3041	BR 1043 ÖBB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach			
3041	BR 1043 ÖBB	LokSound	52475 / 62475	50442		ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach			
3042	BR 111 DB beige/türkis	LokSound	52460 / 62460	50442		ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	knifflig	Teile der Inneneinrichtung müssen entfernt werden		

Tabelle1

3042	BR 111 DB beige/türkis	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach			
3043	Rc SJ orange	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach			
3044	BR EA 800 rot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach			
3046	BR 150X SNCF	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach			
3047	BR 44 DB	LokSound	52402 / 62402	50442		ja	51960 (220560)	Hamo-Magnet	einfach	Telex über F1 u. Rauch über F2 schaltbar	Kessel	Tender
3047	BR 44 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Großer Scheibenkollektor	ja	51960 (220560)	Hamo-Magnet	einfach	Telex über F1 u. Rauch über F2 schaltbar		
3048	BR 01	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Großer Scheibenkollektor	ja	51960 (220560)	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar		
3048	BR 01	LokSound	52406 / 62406	50442		ja	51960 (220560)	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar	Kessel	Tender
3049	BR 104 DB grün	LokSound	52470 / 62470	50441		ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach	Teile der Inneneinrichtung müssen entfernt werden		
3049	BR 104 DB grün	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach			
3050	BR Ae 6/6 SBB grün	LokSound	52474 / 62474	50442		ja	51960 (220560)	Hamo-Magnet	einfach			
3050	BR Ae 6/6 SBB grün	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Großer Scheibenkollektor	ja	51960 (220560)	Hamo-Magnet	einfach			
3051	Reihe 1200 NS	LokSound	52434 / 62434	50442		ja	51960 (220560)	Hamo-Magnet	einfach			
3051	Reihe 1200 NS	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Großer Scheibenkollektor	ja	51960 (220560)	Hamo-Magnet	einfach			
3053	E 03	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Großer Scheibenkollektor	ja	51960 (220560)	Hamo-Magnet	einfach	Innenbeleuchtung über F1 schaltbar		
3053	E 03	LokSound	52463 / 62463	50442		ja	51960 (220560)	Hamo-Magnet	einfach	Innenbeleuchtung über F1 schaltbar		
3054	BR 103 DB beige/rot	LokSound	52463 / 62463	50442		ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach	Innenbeleuchtung über F1 schaltbar		
3054	BR 103 DB beige/rot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach	Innenbeleuchtung über F1 schaltbar		
3055	BR 1200 NS grau/gelb	LokSound	52434 / 62434	50442		ja	51960 (220560)	Hamo-Magnet	einfach			

Tabelle1

3055	BR 1200 NS grau/gelb	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Großer Scheibenkollektor	ja	51960 (220560)	Hamo-Magnet	einfach		
3056	BR Be6/8 III SBB grün	LokSound	52471 / 62471	50442		ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach		
3056	BR Be6/8 III SBB grün	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach		
3057	BR 151 DB grün	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach		
3057	BR 151 DB grün	LokSound	52466 / 62466	50442		ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach		
3058	BR 151 DB beige/türkis	LokSound	52466 / 62466	50442		ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach		
3058	BR 151 DB beige/türkis	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach		
3060	USA F7 Santa Fe rot/silber	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach		
3060	USA F7 Santa Fe rot/silber	LokSound	52436 / 62436	50442		ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach		
3061	F 7	LokSound	52436 / 62436	50442		ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach		
3061	F 7	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach		
3062	USA F7 NEW HAVEN	LokSound	52436 / 62436	50442		ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach		
3062	USA F7 NEW HAVEN	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach		
3064	BR V60 DB rot	LokSound	52431 / 62431	50447		ja	51961 (220450)	Hamo-Magnet	etwas schwerer		Halter für Umschalter muss entfernt werden
3064	BR V60 DB rot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Kleiner Scheibenkollektor	ja	51961 (220450)	Hamo-Magnet	einfach		
3065	BR V60 DB rot	LokSound	52431 / 62431	50447		ja	51961 (220450)	Hamo-Magnet	etwas schwerer	Telex über F1 u.F2 schaltbar	Halter für Umschalter muss entfernt werden
3065	BR V60 DB rot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Kleiner Scheibenkollektor	ja	51961 (220450)	Hamo-Magnet	einfach	Telex über F1 u.F2 schaltbar	
3066	BR 204 SNCB	LokSound	52438 / 62438	50442		ja	51960 (220560)	Hamo-Magnet	einfach		
3066	BR 204 SNCB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Großer Scheibenkollektor	ja	51960 (220560)	Hamo-Magnet	einfach		

Tabelle1

3067	BR My1100 DSB	LokSound	52438 / 62438	50442		ja	51960 (220560)	Hamo-Magnet	einfach			
3067	BR My1100 DSB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Großer Scheibenkollektor	ja	51960 (220560)	Hamo-Magnet	einfach			
3068	Di 3 NSB	LokSound	52438 / 62438	50442		ja	51960 (220560)	Hamo-Magnet	einfach			
3068	Di 3 NSB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Großer Scheibenkollektor	ja	51960 (220560)	Hamo-Magnet	einfach			
3069	260 SNCB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach			
3071	TEE-Triebwagen beige/rot	LokSound	52439 / 62439	50443		ja	51960 (220560)	Hamo-Magnet	etwas schwerer	Innenbeleuchtung über F1 schaltbar, zusätzliches Relais erforderlich		
3071	TEE-Triebwagen beige/rot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Großer Scheibenkollektor	ja	51960 (220560)	Hamo-Magnet	einfach	Innenbeleuchtung über F1 schaltbar, zusätzliches Relais erforderlich		
3072	BR V100 DB rot	LokSound	52432 / 62432	50447		ja	51960 (220560)	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3072	BR V100 DB rot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Großer Scheibenkollektor	ja	51960 (220560)	Hamo-Magnet	einfach			
3073	D 830 BR	LokSound	52457 / 62457	50447		ja	51960 (220560)	Hamo-Magnet	einfach			
3073	D 830 BR	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Großer Scheibenkollektor	ja	51960 (220560)	Hamo-Magnet	einfach			
3074	BR 216 DB beige/türkis	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Großer Scheibenkollektor	ja	51960 (220560)	Hamo-Magnet	einfach			
3074	BR 216 DB beige/türkis	LokSound	52433 / 62433	50442		ja	51960 (220560)	Hamo-Magnet	einfach			
3075	BR 216 DB rot/grau	LokSound	52433 / 62433	50442		ja	51960 (220560)	Hamo-Magnet	einfach			
3075	BR 216 DB rot/grau	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Großer Scheibenkollektor	ja	51960 (220560)	Hamo-Magnet	einfach			
3076	BR 515 Triebwagen rot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach	Innenbeleuchtung über F1 schaltbar		
3076	BR 515 Triebwagen rot	LokSound	52441 / 62441	50443		ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	etwas schwerer	Innenbeleuchtung schaltbar		
3077	Schienenzeppelin	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach	Propeller über F1 schaltbar		

Tabelle1

3078	DHG 500 Werkslok blau	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach			
3079	BR 216 DB rot	LokSound	52433 / 62433			ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach			
3079	BR 216 DB rot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach			
3080	DHG 500 Werkslok gelb	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach			
3081	BR 220 DB beige/türkis	LokSound	52446 / 62446	50443		ja	51960 (220560)	Hamo-Magnet	einfach			
3081	BR 220 DB beige/türkis	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Großer Scheibenkollektor	ja	51960 (220560)	Hamo-Magnet	einfach			
3082	BR 41 DB	LokSound	52425 / 62425	50443		ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar	Tender	Tender
3082	BR 41 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar		
3083	BR 231 ETAT	LokSound	52405 / 62405	50442		ja	51961 (220450)	Hamo-Magnet	einfach		Kessel	Tender
3083	BR 231 ETAT	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Kleiner Scheibenkollektor	ja	51961 (220450)	Hamo-Magnet	einfach			
3084	BR 050 DB	LokSound	52410 / 62410	50443		ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar	Tender	Tender
3084	BR 050 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar		
3085	BR 003 DB	LokSound	52407 / 62407	50443		ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar	Tender	Tender
3085	BR 003 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar		
3086	BR 64 SNCB	LokSound	52403 / 62403	50443		ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach		Kessel	Tender
3086	BR 64 SNCB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach			
3087	Länderbahn Typ	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach			
3088	DHG 700 C Werkslok	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach			
3089	BR 03-10 DR rot	LokSound	52407 / 62407	50443		ja	51960 (220560)	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar	Tender	Tender
3089	BR 03-10 DR rot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Großer Scheibenkollektor	ja	51960 (220560)	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar		
3090	KLVM schwarz	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach			

Tabelle1

3091	BR 18 DR	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Kleiner Scheibenkollektor	ja	51961 (220450)	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar		
3091	BR 18 DR	LokSound	52405 / 62405	50442		ja	51961 (220450)	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar	Kessel	Tender
3092	BR S 3/6 Bay.	LokSound	52405 / 62405	50442		ja	51961 (220450)	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar	Kessel	Tender
3092	BR S 3/6 Bay.	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Kleiner Scheibenkollektor	ja	51961 (220450)	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar		
3093	BR 18 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Kleiner Scheibenkollektor	ja	51961 (220450)	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar		
3093	BR 18 DB	LokSound	52405 / 62405	50442		ja	51961 (220450)	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar	Kessel	Tender
3094	BR 03-10 DR schwarz	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Großer Scheibenkollektor	ja	51960 (220560)	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar		
3094	BR 03-10 DR schwarz	LokSound	52407 / 62407	50443		ja	51960 (220560)	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar	Tender	Tender
3095	BR 74 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Kleiner Scheibenkollektor	ja	51961 (220450)	Hamo-Magnet	einfach			
3096	BR 86 DB	LokSound	52413 / 62413	50447		ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	etwas schwerer	Telex über F1 u. F2 schaltbar	Kessel	Kessel
3096	BR 86 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach	Telex über F1 u. F2 schaltbar		
3097	BR 03	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar		
3097	BR 03	LokSound	52407 / 62407	50443		ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar	Tender	Tender
3098	BR 38 DB	LokSound	52404 / 62404	50447		ja	51961 (220450)	Hamo-Magnet	etwas schwerer	Rauch über F1 schaltbar	Kessel	Tender
3098	BR 38 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Kleiner Scheibenkollektor	ja	51961 (220450)	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar		
3099	BR 38 DB	LokSound	52404 / 62404	50447		ja	51961 (220450)	Hamo-Magnet	etwas schwerer	Rauch über F1 schaltbar	Kessel	Tender
3099	BR 38 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Kleiner Scheibenkollektor	ja	51961 (220450)	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar		
3102	BR 53 Mallet DRG	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar , zusätzliches Relais für Rauch einbauen		
3102	BR 53 Mallet DRG	LokSound	52403 / 62403	50442		ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar , zusätzliches Relais für Rauch einbauen	Tender	Tender

Tabelle1

3103	BR T12 KPEV	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Kleiner Scheibenkollektor	ja	22 0450	Hamo-Magnet	einfach			
3104	BR 89-0 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3105	674 ÖBB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Kleiner Scheibenkollektor	ja	22 0450	Hamo-Magnet	einfach			
3106	BR 78 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3106	BR 78 DB	LokSound	52422 / 62422	50447		ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer		Kessel	Kessel
3107	BR 232 TC SNCF	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3107	BR 232 TC SNCF	LokSound	52422 / 62422	50447		ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer		Kessel	Kessel
3109	BR T18 KPEV	LokSound	52422 / 62422	50447		ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer		Kessel	Kessel
3109	BR T18 KPEV	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3111	59 SNCB	LokSound	52405 / 62405	50442		ja	22 0450	Hamo-Magnet	etwas schwerer	Rauch über F1 schaltbar	Kessel	Tender
3111	59 SNCB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Kleiner Scheibenkollektor	ja	22 0450	Hamo-Magnet	einfach			
3112	BR 86 ÖBB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3112	BR 86 ÖBB	LokSound	52413 / 62413	50447		ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach		Kessel	Kessel
3113	BR 86 ÖBB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3122	Schiennenomnibus "Micheline"	LokPilot	52600 / 52601 / 61600									
3125	BR RCe 2/4 Roter Pfeil	LokPilot	52600 / 52601 / 61600			nein				Innenbeleuchtung über F1 schaltbar		
3125	BR RCe 2/4 Roter Pfeil	LokSound	52472 / 62472	50442		nein				Innenbeleuchtung über F1 schaltbar		
3126	RBe 2 / 4	LokPilot	52600 / 52601 / 61600			nein				Innenbeleuchtung über F1 schaltbar		
3126	RBe 2 / 4	LokSound	52472 / 62472	50442		nein				Innenbeleuchtung über F1 schaltbar		
3127	RBe 2 / 4	LokSound	52472 / 62472	50442		nein				Innenbeleuchtung über F1 schaltbar		

Tabelle1

3127	RBe 2 / 4	LokPilot	52600 / 52601 / 61600			nein				Innenbeleuchtung über F1 schaltbar		
3128	Triebw. S-Bahn Berlin	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach	Innenbeleuchtung über F1 schaltbar		
3129	USA F7 SOUTHERN PACIFIC	LokSound	52436 / 62436	50442		ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3129	USA F7 SOUTHERN PACIFIC	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3131	BR 361 DB orientrot	LokSound	52431 / 62431	50447		ja	22 0450	Hamo-Magnet	etwas schwerer	Telex über F1 u.F2 schaltbar	Halter für Umschalter muss entfernt werden	
3131	BR 361 DB orientrot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Kleiner Scheibenkollektor	ja	22 0450	Hamo-Magnet	einfach	Telex über F1 u.F2 schaltbar		
3132	V 5 SJ	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3133	BR 54 SNCB grün/gelb	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Großer Scheibenkollektor	ja	22 0560	Hamo-Magnet	einfach			
3133	BR 54 SNCB grün/gelb	LokSound	52438 / 62438	50442		ja	22 0560	Hamo-Magnet	einfach			
3134	1600 CFL	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Großer Scheibenkollektor	ja	22 0560	Hamo-Magnet	einfach			
3134	1600 CFL	LokSound	52438 / 62438	50442		ja	22 0560	Hamo-Magnet	einfach			
3135	551 CFV	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Kleiner Scheibenkollektor	ja	22 0450	Hamo-Magnet	einfach			
3136	450 CFL	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3137		03.01.07 LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Großer Scheibenkollektor	ja	22 0560	Hamo-Magnet	einfach			
3137		03.01.07 LokSound	52438 / 62438	50442		ja	22 0560	Hamo-Magnet	einfach			
3138	V 36	LokSound	52430 / 62430	50447		ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer		Halter für Umschalter muss entfernt werden	
3138	V 36	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3139	2065 ÖBB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			

Tabelle1

3140	VT 21	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Kleiner Scheibenkollektor	ja	22 0450	Hamo-Magnet	einfach		
3141	BR 260 DB beige/türkis	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Kleiner Scheibenkollektor	ja	22 0450	Hamo-Magnet	einfach		
3141	BR 260 DB beige/türkis	LokSound	52431 / 62431	50447		ja	22 0450	Hamo-Magnet	etwas schwerer	Halter für Umschalter muss entfernt werden	
3142	D 236 FS	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach		
3143	03.01.07	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Großer Scheibenkollektor	ja	22 0560	Hamo-Magnet	einfach		
3143	03.01.07	LokSound	52438 / 62438	50442		ja	22 0560	Hamo-Magnet	einfach		
3144	Typ V10 TGOJ (DHG 700)	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach		
3145	BR Y 50100 SNCF dunkelgrün	LokSound	52430 / 62430	50447		ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer		
3145	BR Y 50100 SNCF dunkelgrün	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach		
3146	BR 236 DB schwarz	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach		
3146	BR 236 DB schwarz	LokSound	52430 / 62430	50447		ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach	Halter für Umschalter muss entfernt werden	
3147	BR 212 DB türkis	LoKSound	52432 / 62432	50447		ja	22 0560	Hamo-Magnet	etwas schwerer		
3147	BR 212 DB türkis	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Großer Scheibenkollektor	ja	22 0560	Hamo-Magnet	einfach		
3148	05.01.07	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Kleiner Scheibenkollektor	ja	22 0450	Hamo-Magnet	einfach		
3149	BR 80 SNCB grün	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Kleiner Scheibenkollektor	ja	22 0450	Hamo-Magnet	einfach		
3151	BR Ae 3/6 III SBB hellbraun	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach		
3152	Typ 16 SNCB blau	LokSound	52462 / 62462	50443		ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer		
3152	16 SNCB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach		

Tabelle1

3153	BR 120 DB beige/rot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3153	BR 120 DB beige/rot	LokSound	52465 / 62465	50442		ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3154	1141 ÖBB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3154	1141 ÖBB	LokSound	52475 / 62475	50442		ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3155	BR 111 DB hellgrau/orange	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3155	BR 111 DB hellgrau/orange	LokSound	52460 / 62460	50442		ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3156	BR 140 DB beige/türkis	LokSound	52461 / 62461	50442		ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3156	BR 140 DB beige/türkis	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3157	BR 160 DB weinrot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3158	1043 ÖBB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3158	1043 ÖBB	LokSound	52475 / 62475	50442		ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3159	BR 1020 ÖBB orangerot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Großer Scheibenkollektor	ja	22 0560	Hamo-Magnet	einfach			
3159	BR 1020 ÖBB orangerot	LokSound	52464 / 62464	50442		ja	22 0560	Hamo-Magnet	einfach			
3160	BR 1043 ÖBB orange	LokSound	52475 / 62475	50442		ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3160	BR 1043 ÖBB orange	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3161	BR 1200 NS blau	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Großer Scheibenkollektor	ja	22 0560	Hamo-Magnet	einfach			
3162	BR E 424 FS grau/rot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3163	Typ 16 SNCB gelb/blau	LokSound	52431 / 62431	50443		ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			Halter für Umschalter muss entfernt werden
3163	Typ 16 SNCB gelb/blau	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3165	BR BB 9200 SNCF grau	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			

Tabelle1

3166	1141 ÖBB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3167	BR Ae 3/6 II SBB grün	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3168	BR 1200 NS grau/gelb	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Großer Scheibenkollektor	ja	22 0560	Hamo-Magnet	einfach			
3169	Ae 3/6	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3170	D SJ	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3171	D SJ	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3172	BR 111 DB rot/grau/rot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3174	ATCS	LokSound	52438 / 62438	50442	Trommelkollektor	ja	22 0560	Hamo-Magnet	einfach			
3174	ATCS	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Großer Scheibenkollektor	ja	22 0560	Hamo-Magnet	einfach			
3179	E 32 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3181	USA F7 Burlington Northern	LokSound	52436 / 62436	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3181	USA F7 Burlington Northern	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3184	Am 4 / 4	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Großer Scheibenkollektor	ja	22 0560	Hamo-Magnet	einfach			
3184	Am 4 / 4	LokSound	52446 / 62446	50443	Trommelkollektor	ja	22 0560	Hamo-Magnet	einfach			
3186	BR 141	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3186	BR 141	LokSound	52461 / 62461	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3187	E 32 DRG	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3189	DHG 500	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3192	BR 132	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			

Tabelle1

3194	BR 260	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3194	BR 260	LokSound	52431 / 62431	50447	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			Halter für Umschalter muss entfernt werden
3301	BR 53 DRG grau	LokSound	52403 / 62403	50443	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar , zusätzliches Relais für Rauch einbauen	Tender	Tender
3301	BR 53 DRG grau	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar , zusätzliches Relais für Rauch einbauen		
3303	BR 78 DRG	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3303	BR 78 DRG	LokSound	52422 / 62422	50447	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			Kessel Kessel
3304	BR 80 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3305	BR T18 KPEV	LokSound	52422 / 62422	50447	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			Kessel Kessel
3305	BR T18 KPEV	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3306	BR 78 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3306	BR 78 DB	LokSound	52422 / 62422	50447	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			Kessel Kessel
3307	BR T18 KWStE	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3307	BR T18 KWStE	LokSound	52422 / 62422	50447	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			Kessel Kessel
3308	BR 85 DR	LokSound	52402 / 62402	50447	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer	Rauch über F1 schaltbar	Rauchkammer	Rauchkammer
3308	BR 85 DR	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3309	BR 85	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3309	BR 85	LokSound	52402 / 62402	50447	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer	Rauch über F1 schaltbar	Rauchkammer	Rauchkammer
3310	BR 012 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar		

Tabelle1

3310	BR 012 DB	LokSound	52426 / 62426	50443	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar	Tender	Tender
3311	BR C (BR18) KWStE	LokSound	52405 / 62405	50442	Trommelkollektor	nein				Rauch über F1 schaltbar	Tender, Stift vom Schleifer muss gekürzt werden	Tender
3311	BR C (BR18) KWStE	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	nein				Rauch über F1 schaltbar		
3312	BR T5 Württemberg	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3313	BR 75 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3314	Tenderlok SNCB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3315	BR 50 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar		
3315	BR 50 DB	LokSound	52410 / 62410	50443	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar	Tender	Tender
3317	231 A	LokSound	52405 / 62405	50447	Trommelkollektor	ja	22 0450	Hamo-Magnet	einfach		Tender mit Fräsarbeit en	Rauchkammer mit Fräsarbeiten
3317	231 A	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Kleiner Scheibenkollektor	ja	22 0450	Hamo-Magnet	einfach			
3318	BR 18 DRG	LokSound	52405 / 62405	50442	Trommelkollektor	ja	22 0450	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar	Kessel	Tender
3318	BR 18 DRG	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Kleiner Scheibenkollektor	ja	22 0450	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar		
3319	BR 50 ÖBB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar		
3319	BR 50 ÖBB	LokSound	52410 / 62410	50443	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar	Tender	Tender
3320	BB 22200 SNCF	LokSound	52462 / 62462	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3320	BB 22200 SNCF	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3321	BB 15000	LokSound	52462 / 62462	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3321	BB 15000	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3322	BR 194 DB grün	LokSound	52464 / 62464	50442	Trommelkollektor	ja	22 0560	Hamo-Magnet	einfach			

Tabelle1

3322	BR 194 DB grün	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Großer Scheibenkollektor	ja	22 0560	Hamo-Magnet	einfach			
3323	BR Re 4/4 IV SBB rot/grau	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3323	BR Re 4/4 IV SBB rot/grau	LokSound	52472 / 62472	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3324	BR 1100 NS grau	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3325	BR BB 7200 SNCF weiß/grau	LokSound	52462 / 62462	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3325	BR BB 7200 SNCF weiß/grau	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3326	Serie 1600	LokSound	52462 / 62462	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3326	Serie 1600	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3327	BR 1100 NS blau	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3328	BR Re 4/4 IV SBB rot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3328	BR Re 4/4 IV SBB rot	LokSound	52472 / 62472	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3329	BR 191 DB grün	LokSound	52461 / 62461	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3329	BR 191 DB grün	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3330	BR Re 4/4 IV SBB rot	LokSound	52472 / 62472	50441	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3330	BR Re 4/4 IV SBB rot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3331	BR 140 DB orientrot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3331	BR 140 DB orientrot	LokSound	52461 / 62461	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3332	BR Ae 6/6 SBB rot	LokSound	52474 / 62474	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3332	BR Ae 6/6 SBB rot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3333	BB 20000	LokSound	52462 / 62462	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3333	BB 20000	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			

Tabelle1

3334	BR BB 26000 SNCB SYBIC	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3335	BR 254 DR (DDR) grün	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Großer Scheibenkollektor	ja	22 0560	Hamo-Magnet	einfach			
3335	BR 254 DR (DDR) grün	LokSound	52464 / 62464	50442	Trommelkollektor	ja	22 0560	Hamo-Magnet	einfach			
3336	BR Ae 6/6 SBB rot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3336	BR Ae 6/6 SBB rot	LokSound	52474 / 62474	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3337	Ae 6/6 SBB	LokSound	52474 / 62474	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3337	Ae 6/6 SBB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3338	BR Ae 6/6 SBB grün	LokSound	52474 / 62474	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3338	BR Ae 6/6 SBB grün	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3339	BR Ae 6/6 SBB rot	LokSound	52474 / 62474	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3339	BR Ae 6/6 SBB rot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3340	BR 110 DB orientrot	LokSound	52460 / 62460	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3340	BR 110 DB orientrot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3341	BR Rc SJ	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3342	BR 111 DB beige/türkis	LokSound	52460 / 62460	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3342	BR 111 DB beige/türkis	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3343	E 151 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3343	E 151 DB	LokSound	52466 / 62466	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3344	BR 110 DB blau	LokSound	52460 / 62460	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3344	BR 110 DB blau	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3345	E 140 blau/beige	LokSound	52461 / 62461	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			

Tabelle1

3345	E 140 blau/beige	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3346	BR 236 doppel schwarz	LokSound	52430 / 62430	50447	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			Halter für Umschalter muss entfernt werden
3346	BR 236 doppel schwarz	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3347	BR 212 DB beige/türkis	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3347	BR 212 DB beige/türkis	LokSound	52432 / 62432	50447	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3348	BR 120 DB beige/dunkelrot	LokSound	52465 / 62465	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3348	BR 120 DB beige/dunkelrot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3349	F7 USA blau/silber	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3349	F7 USA blau/silber	LokSound	52436 / 62436	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3350	BR Ae 6/6 SBB grün	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3350	BR Ae 6/6 SBB grün	LokSound	52474 / 62474	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3351	BR Ae 3/6 II SBB dunkelbraun	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3352	BR Ce 6/8 III SBB Krokodil braun	LokSound	52471 / 62471	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3352	BR Ce 6/8 III SBB Krokodil braun	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3353	BR 120 DB orientrot	LokSound	52465 / 62465	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3353	BR 120 DB orientrot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3354	BR 103 DB beige/rot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3354	BR 103 DB beige/rot	LokSound	52463 / 62463	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3355	BR 111 DB hellgrau/orange	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3355	BR 111 DB hellgrau/orange	LokSound	52460 / 62460	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			

Tabelle1

3356	BR Be 6/8 III SBB	LokSound	52471 / 62471	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3356	BR Be 6/8 III SBB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3357	BR 103 DB beige/rot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3357	BR 103 DB beige/rot	LokSound	52463 / 62463	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3358	BR 103 DB orientrot	LokSound	52463 / 62463	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3358	BR 103 DB orientrot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3360	BR 111 DB orientrot	LokSound	52460 / 62460	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3360	BR 111 DB orientrot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3361	E 151 blau/beige	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3361	E 151 blau/beige	LokSound	52466 / 62466	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3362	F 7 USA	LokSound	52436 / 62436	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3362	F 7 USA	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3363	Typ 16 SNCB blau	LokSound	52462 / 62462	50443	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3363	Typ 16 SNCB blau	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3364	BR BB 26000 SNCF	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3366	BR 152 DB grün	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3366	BR 152 DB grün	LokSound	52461 / 62461	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3367	BR 118 DB grün	LokSound	52461 / 62461	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer	1 Teil des Führerstandes muss entfernt werden		
3367	BR 118 DB grün	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3368	BR 118 DB blau	LokSound	52461 / 62461	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer	1 Teil des Führerstandes muss entfernt werden		

Tabelle1

3368	BR 118 DB blau	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3369	BR 1118 ÖBB grün	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3369	BR 1118 ÖBB grün	LokSound	52461 / 62461	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer	1 Teil des Führerstandes muss entfernt werden		
3370	BR 401 ICE Express 2 Triebzug	LokSound	52467 / 62467	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer	Innenbeleuchtung über F1 schaltbar, Relais einbauen		
3370	BR 401 ICE Express 2 Triebzug	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach	Innenbeleuchtung über F1 schaltbar, Relais einbauen		
3372	BR 212 DB rot	LokSound	52432 / 62432	50447	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3372	BR 212 DB rot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3373	BR 216 DB orientrot	LokSound	52433 / 62433	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3373	BR 216 DB orientrot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3374	BR 216 DB beige/türkis	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3374	BR 216 DB beige/türkis	LokSound	52433 / 62433	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3375	BR 216 DB rot/grau	LokSound	52433 / 62433	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3375	BR 216 DB rot/grau	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3376	BR 628 DB weiß/türkis	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach	Innenbeleuchtung über F1 schaltbar		
3376	BR 628 DB weiß/türkis	LokSound	52441 / 62441	50443	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer	Innenbeleuchtung über F1 schaltbar		
3377	BR 212 DB beige/türkis	LokSound	52432 / 62432	50447	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3377	BR 212 DB beige/türkis	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3378	BR V31 Hersfelder Kreisbahn	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3379	BR 216 DB LOLLO rot/grau	LokSound	52433 / 62433	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			

Tabelle1

3379	BR 216 DB LOLLO rot/grau	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3380	BR 220 DB rot/grau	LokSound	52446 / 62446	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3380	BR 220 DB rot/grau	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3382	BR 221 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3382	BR 221 DB	LokSound	52446 / 62446	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3384	BR Am 4/4 SBB rot/grau	LokSound	52446 / 62446	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3384	BR Am 4/4 SBB rot/grau	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3386	mP 3000	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3388	mP 3000	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3389	BR mP 3000 NS rot/gelb	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3390	BR 011 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar		
3390	BR 011 DB	LokSound	52406 / 62406	50443	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer	Rauch über F1 schaltbar	Tender	Tender
3391	BR 03.10 DRG	LokSound	52407 / 62407	50443	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer	Rauch über F1 schaltbar	Tender	Tender
3391	BR 03.10 DRG	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar		
3392	BR 041 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar		
3392	BR 041 DB	LokSound	52425 / 62425	50443	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer	Rauch über F1 schaltbar	Tender	Tender
3393	BR 52 DRG	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar		
3393	BR 52 DRG	LokSound	52410 / 62410	50443	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer	Rauch über F1 schaltbar	Tender	Tender
3395	BR 003 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar		
3395	BR 003 DB	LokSound	52407 / 62407	50443	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer	Rauch über F1 schaltbar	Tender	Tender
3396	BR 86 DB	LokSound	52413 / 62413	50447	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			

Tabelle1

3396	BR 86 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3397	BR 03 DR (DDR)	LokSound	52407 / 62407	50443	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer	Rauch über F1 schaltbar	Tender	Tender
3397	BR 03 DR (DDR)	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar		
3404	BR 80	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3411	BR 18.1 DB	LokSound	52405 / 62405	50442	Trommelkollektor	ja	22 0450	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar		
3411	BR 18.1 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Kleiner Scheibenkollektor	ja	22 0450	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar		
3415	BR 52 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar		
3416	BR 52 ÖBB	LokSound	52410 / 62410	50443	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer	Rauch über F1 schaltbar	Tender	Tender
3417	BR 52	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar		
3417	BR 52	LokSound	52410 / 62410	50443	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer	Rauch über F1 schaltbar	Tender	Tender
3419	Serie 49 NS	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3420	BR V32 DRG	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3422	BR 194 DB türkis	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Großer Scheibenkollektor	ja	22 0560	Hamo-Magnet	einfach			
3422	BR 194 DB türkis	LokSound	52464 / 62464	50442	Trommelkollektor	ja	22 0560	Hamo-Magnet	einfach			
3423	Schienenbus Wismar DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	nein			einfach			
3424	Serie 1100 NS	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3425	Kittel-Dampftriebwagen	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	nein						
3426	Triebwagen 600 SNCB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	nein				Innenbeleuchtung kann über F1 geschaltet werden		
3428	Triebwagen ETA 515 DB	LokSound	52441 / 62441	50443	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach	Innenbeleuchtung schaltbar		
3428	Triebwagen ETA 515 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach	Innenbeleuchtung über F1 schaltbar		

Tabelle1

3429	Triebwagen ETA 515 Nokia	LokSound	52441 / 62441	50443	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach	Innenbeleuchtung schaltbar		
3429	Triebwagen ETA 515 Nokia	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach	Innenbeleuchtung über F1 schaltbar		
3430	BR Re 4/4 IV SBB rot	LokSound	52472 / 62472	50441	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3430	BR Re 4/4 IV SBB rot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3434	BR Re 4/4 II SBB rot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3434	BR Re 4/4 II SBB rot	LokSound	52472 / 62472	50441	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3438	12 X	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3438	12 X	LokSound	52467 / 62467	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3439	BR 139 DB AG grün	LokSound	52461 / 62461	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3439	BR 139 DB AG grün	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3440	BR 110 DB	LokSound	52460 / 62460	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3440	BR 110 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3441	BR 143 DR (DDR)	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3441	BR 143 DR (DDR)	LokSound	52469 / 62469	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3442	BR 121 DR (DDR) rot	LokSound	52432 / 62432	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3442	BR 121 DR (DDR) rot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3443	BR 243 DR (DDR) rot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3443	BR 243 DR (DDR) rot	LokSound	52469 / 62469	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3445	BR 143 DR (DDR) S-Bahn	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3445	BR 143 DR (DDR) S-Bahn	LokSound	52469 / 62469	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3446	BR V 36 DB altrot	LokSound	52430 / 62430	50447	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer		Halter für Umschalter muss entfernt werden	

Tabelle1

3446	BR V 36 DB altrot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3447	BR EG2 DRG braun	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	nein						
3448	BR E70 DB blau	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	nein						
3449	BR 204 DR (DDR) grün	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3450	Re 4/4 VI SBB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3450	Re 4/4 VI SBB	LokSound	52472 / 62472	50441	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3451	Re 4/4 VI SBB	LokSound	52472 / 62472	50441	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3451	Re 4/4 VI SBB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3452	Re 4/4 VI SBB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3452	Re 4/4 VI SBB	LokSound	52472 / 62472	50441	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3453	Re 4/4 VI SBB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3453	Re 4/4 VI SBB	LokSound	52472 / 62472	50441	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3454	BR 120	LokSound	52465 / 62465	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3454	BR 120	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3456	E 60	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3457	BR 160 DB rot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3458	BR 1043 ÖBB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3459	Diesellok SNCB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3460	Serie 460 (Re 4/4 VI) SBB rot	LokSound	52468 / 62468		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3460	Serie 460 (Re 4/4 VI) SBB rot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			

Tabelle1

3462	F 7 Alaska	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3462	F 7 Alaska	LokSound	52436 / 62436	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3463	Serie 465 BLS blau	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3463	Serie 465 BLS blau	LokSound	52468 / 62468		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3464	BR 361 DB beige/türkis	LokSound	52431 / 62431	50447	Trommelkollektor	ja	22 0450	Hamo-Magnet	einfach	Telex über F1 u.F2 schaltbar	Halter für Umschalter muss entfernt werden	
3464	BR 361 DB beige/türkis	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Kleiner Scheibenkollektor	ja	22 0450	Hamo-Magnet	einfach	Telex über F1 u.F2 schaltbar		
3466	Serie 55 SNCB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3467	BR 55 SNCB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3468	BR 1800 CFL	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3469	BR E19 DR rot	LokSound	52461 / 62461	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer	1 Teil des Führerstandes muss entfernt werden		
3469	BR E19 DR rot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3471	Ram 500	LokSound	52439 / 62439	50443	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer	Innenbeleuchtung kann über F1, Relais erforderliche, zugeschaltet werden		
3471	Ram 500	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3472	BR 2048 ÖBB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3473	BR 211 DB dunkelrot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3473	BR 211 DB dunkelrot	LokSound	52432 / 62432	50447	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3474	BR 211 DG/SNCF	LokSound	52432 / 62432	50447	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			

Tabelle1

3474	BR 211 DG/SNCF	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3476	VT 610 DB	LokSound	52451 / 62451	50447	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach	Innenbeleuchtung über F1 schaltbar		
3476	VT 610 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach	Innenbeleuchtung über F1 schaltbar		
3477	Schienenzeppelin	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach	Propeller über F1 schaltbar		
3481	F 7 Texas	LokSound	52436 / 62436	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3481	F 7 Texas	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3482	BR 221 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3482	BR 221 DB	LokSound	52446 / 62446	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3489	BR 03.10	LokSound	52407 / 62407	50443	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer	Rauch über F 1 schaltbar	Tender	Tender
3489	BR 03.10	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F 1 schaltbar		
3496	BR 96	LokSound	52413 / 62413	50447	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3496	BR 96	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3497	Dampflok B VI Bayern	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3497	Dampflok B VI Bayern	LokSound	52413 / 62413	50447	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3498	BR 96 DRG blau	LokSound	52413 / 62413	50447	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3498	BR 96 DRG blau	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3502	BR 53 DRG Mallet schwarz	LokSound	52403 / 62403	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar , zusätzliches Relais für Rauch einbauen	Tender	Tender mit Fräsarbeiten
3502	BR 53 DRG Mallet schwarz	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar , zusätzliches Relais für Rauch einbauen		
3504	BR 80 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			

Tabelle1

3511	BR C (BR 18) KWStE grau	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	nein					Rauch über F1 schaltbar		
3511	BR C (BR 18) KWStE grau	LokSound	52405 / 62405	50442	Trommelkollektor	nein					Rauch über F1 schaltbar	Tender, Stift vom Schleifer muss gekürzt werden	Tender
3514	BR C (BR 18) KWStE schwarz	LokSound	52405 / 62405	50442	Trommelkollektor	nein					Rauch über F1 schaltbar	Tender, Stift vom Schleifer muss gekürzt werden	Tender
3514	BR C (BR 18) KWStE schwarz	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	nein					Rauch über F1 schaltbar		
3518	BR 18 DRG	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Kleiner Scheibenkollektor	ja	22 0450		Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar		
3518	BR 18 DRG	LokSound	52405 / 62405	50442	Trommelkollektor	ja	22 0450		Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar	Tender, Stift vom Schleifer muss gekürzt werden	Tender
3526	BR 1600 NS blau	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690		Hamo-Magnet	einfach			
3526	BR 1600 NS blau	LokSound	52462 / 62462	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690		Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3528	BR E91 DR grau	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690		Hamo-Magnet	einfach			
3528	BR E91 DR grau	LokSound	52461 / 62461	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690		Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3530	BR Re 4/4 IV SBB	LokSound	52472 / 62472	50441	Trommelkollektor	ja	23 5690		Hamo-Magnet	einfach			
3530	BR Re 4/4 IV SBB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690		Hamo-Magnet	einfach			
3546	BR V36 DB schwarz	LokSound	52430 / 62430	50447	Trommelkollektor	ja	23 5690		Hamo-Magnet	etwas schwerer		Halter für Umschalter muss entfernt werden	
3546	BR V36 DB schwarz	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690		Hamo-Magnet	einfach			
3553	BR 120 DB rot	LokSound	52465 / 62465	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690		Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3553	BR 120 DB rot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690		Hamo-Magnet	einfach			

Tabelle1

3556	BR Ce 6/8 III SBB Krokodil grün	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3556	BR Ce 6/8 III SBB Krokodil grün	LokSound	52471 / 62471	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3558	BR 103 DB rot	LokSound	52463 / 62463	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3558	BR 103 DB rot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3576	BR 628 DB weiß/türkis	LokSound	52441 / 62441	50443	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer	Innenbeleuchtung über F1 schaltbar		
3576	BR 628 DB weiß/türkis	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach	Innenbeleuchtung über F1 schaltbar		
3581	BR 221 DB beige/türkis	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3581	BR 221 DB beige/türkis	LokSound	52446 / 62446	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3582	BR 221 DB rot/grau	LokSound	52446 / 62446	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3582	BR 221 DB rot/grau	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3604	BR 80 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3605	BR RCe 2/4 SBB, Roter Pfeil	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	nein				Innenbeleuchtung über F1 schaltbar		
3605	BR RCe 2/4 SBB, Roter Pfeil	LokSound	52472 / 62472	50442	Trommelkollektor	nein				Innenbeleuchtung über F1 schaltbar		
3607	BR T18 KWStE	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3607	BR T18 KWStE	LokSound	52422 / 62422	50447	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach		Kessel	Kessel
3609	BR T18 KPEV	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3609	BR T18 KPEV	LokSound	52422 / 62422	50447	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach		Kessel	Kessel
3611	BR C (BR 18) KWStE	LokSound	52405 / 62405	50442	Trommelkollektor	nein				Rauch über F1 schaltbar	Tender, Stift vom Schleifer muss gekürzt werden	Tender
3611	BR C (BR 18) KWStE	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	nein				Rauch über F1 schaltbar		

Tabelle1

3614	BR C (BR 18) KWStE	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	nein					Rauch über F1 schaltbar		
3614	BR C (BR 18) KWStE	LokSound	52405 / 62405	50442	Trommelkollektor	nein					Rauch über F1 schaltbar	Tender, Stift vom Schleifer muss gekürzt werden	Tender
3615	BR 50 DB	LokSound	52410 / 62410	50443	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach		Rauch über F1 schaltbar	Tender	Tender
3615	BR 50 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach		Rauch über F1 schaltbar		
3618	BR 18 DRG	LokSound	52405 / 62405	50442	Trommelkollektor	ja	22 0450	Hamo-Magnet	einfach		Rauch über F1 schaltbar	Tender, Stift vom Schleifer muss gekürzt werden	Tender
3618	BR 18 DRG	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Kleiner Scheibenkollektor	ja	22 0450	Hamo-Magnet	einfach		Rauch über F1 schaltbar		
3623	BR Re 4/4 SBB rot	LokSound	52472 / 62472	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach				
3623	BR Re 4/4 SBB rot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach				
3625	BR BB 7200 SNCF	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach				
3625	BR BB 7200 SNCF	LokSound	52462 / 62462	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer				
3628	BR E91 DR	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach				
3628	BR E91 DR	LokSound	52461 / 62461	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer				
3629	BR 191 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach				
3629	BR 191 DB	LokSound	52461 / 62461	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer				
3630	BR Re 4/4 SBB	LokSound	52472 / 62472	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach				
3630	BR Re 4/4 SBB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach				
3631	BR 361 DB orientrot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Kleiner Scheibenkollektor	ja	22 0450	Hamo-Magnet	einfach		Telex über F1 u.F2 schaltbar		

Tabelle1

3631	BR 361 DB orientrot	LokSound	52431 / 62431	50447	Trommelkollektor	ja	22 0450	Hamo-Magnet	etwas schwerer	Telex über F1 u.F2 schaltbar	Halter für Umschalter muss entfernt werden
3634	BR BB26000 SNCF	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach		
3636	BR Ae 6/6 SBB rot	LokSound	52474 / 62474	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer		
3636	BR Ae 6/6 SBB rot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach		
3638	BR Ae 6/6 SBB grün	LokSound	52474 / 62474	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer		
3638	BR Ae 6/6 SBB grün	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach		
3642	BR 111 DB beige/türkis	LokSound	52460 / 62460	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach		
3642	BR 111 DB beige/türkis	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach		
3646	BR 236 DB schwarz	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach		
3646	BR 236 DB schwarz	LokSound	52430 / 62430	50447	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer		Halter für Umschalter muss entfernt werden
3647	BR 212 DB orientrot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach		
3647	BR 212 DB orientrot	LokSound	52432 / 62432	50447	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer		
3649	F7 USA grau Electro Motive	LokSound	52436 / 62436	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach		
3649	F7 USA grau Electro Motive	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach		
3650	BR Ae 6/6 SBB grün	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach		
3650	BR Ae 6/6 SBB grün	LokSound	52474 / 62474	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer		
3652	BR Ce 6/8 III SBB Krokodil braun	LokSound	52471 / 62471	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach		
3652	BR Ce 6/8 III SBB Krokodil braun	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach		
3653	BR 120 DB beige/rot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach		

Tabelle1

3653	BR 120 DB beige/rot	LokSound	52465 / 62465	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3654	BR 120 DB rot	LokSound	52465 / 62465	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3654	BR 120 DB rot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3655	BR 111 DB hellgrau/orange	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3655	BR 111 DB hellgrau/orange	LokSound	52460 / 62460	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3656	BR Ce 6/8 III SBB Krokodil grün	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3656	BR Ce 6/8 III SBB Krokodil grün	LokSound	52471 / 62471	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3658	BR 103 DB rot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3658	BR 103 DB rot	LokSound	52463 / 62463	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3660	BR 111 DB rot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3660	BR 111 DB rot	LokSound	52460 / 62460	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3662	F 7 USA	LokSound	52436 / 62436	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3662	F 7 USA	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3663	F7 USA blau/gelb ALASKA	LokSound	52436 / 62436	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3663	F7 USA blau/gelb ALASKA	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3664	BR 260 DB rot	LokSound	52431 / 62431	50447	Trommelkollektor	ja	22 0450	Hamo-Magnet	etwas schwerer	Telex über F1 u.F2 schaltbar	Halter für Umschalter muss entfernt werden	
3664	BR 260 DB rot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Kleiner Scheibenkollektor	ja	22 0450	Hamo-Magnet	einfach	Telex über F1 u.F2 schaltbar		
3665	BR 260 DB rot	LokSound	52431 / 62431	50447	Trommelkollektor	ja	22 0450	Hamo-Magnet	etwas schwerer	Telex über F1 u.F2 schaltbar	Halter für Umschalter muss entfernt werden	
3665	BR 260 DB rot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Kleiner Scheibenkollektor	ja	22 0450	Hamo-Magnet	einfach	Telex über F1 u.F2 schaltbar		

Tabelle1

3672	BR 212 DB rot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3672	BR 212 DB rot	LokSound	52432 / 62432	50447	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3674	BR 216 DB beige/türkis	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3674	BR 216 DB beige/türkis	LokSound	52433 / 62433	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3675	V 160	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3675	V 160	LokSound	52433 / 62433	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3676	BR 628 DB weiß/türkis	LokSound	52441 / 62441	50443	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer	Innenbeleuchtung über F1 schaltbar		
3676	BR 628 DB weiß/türkis	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach	Innenbeleuchtung über F1 schaltbar		
3679	BR 216 DB LOLLO rot/grau	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3679	BR 216 DB LOLLO rot/grau	LokSound	52433 / 62433	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3680	BR 323 DB Köf II rot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	nein			etwas schwerer			
3681	BR 221 DB beige/türkis	LokSound	52446 / 62446	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3681	BR 221 DB beige/türkis	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3682	BR 221 DB rot/blaugrau	LokSound	52446 / 62446	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3682	BR 221 DB rot/blaugrau	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3683	BR ET194 DRG	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	nein			etwas schwerer	LED Beleuchtung		
3684	BR 050 DB	LokSound	52410 / 62410	50443	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer	Rauch über F1 schaltbar	Tender	Tender
3684	BR 050 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar		
3686	Glaskasten	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	nein						
3687	BR 98.3 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	nein						

Tabelle1

3688	DHG 700 C Henschel orange	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3689	BR mP 3000 NS rot/gelb	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
3690	BR 011 DB	LokSound	52406 / 62406	50443	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer	Rauch über F1 schaltbar	Tender	Tender
3690	BR 011 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar		
3696	BR 86 DB	LokSound	52413 / 62413	50447	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
3696	BR 86 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
30000	BR 89.0 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Kleiner Scheibenkollektor	ja	51961 (220450)	Hamo-Magnet	einfach			
30033	BR 24 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Kleiner Scheibenkollektor	ja	51961 (220450)	Hamo-Magnet	einfach			
30033	BR 24 DB	LokSound	52403 / 62403	50442	Trommelkollektor	ja	51961 (220450)	Hamo-Magnet	einfach		Kessel	Tender
30295	Länderbahn Bauart	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach			
30321	BR 81 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Kleiner Scheibenkollektor	ja	51961 (220450)	Hamo-Magnet	einfach			
30322	BR 81 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Kleiner Scheibenkollektor	ja	51961 (220450)	Hamo-Magnet	einfach			
30331	BR 110 DB AG	LokSound	52460 / 62460	50442	Trommelkollektor	ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach			
30331	BR 110 DB AG	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach			
30345	E 41 DB blau	LokSound	52461 / 62461	50442	Trommelkollektor	ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach			
30345	E 41 DB blau	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach			
30747	BR 218 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Großer Scheibenkollektor	ja	51960 (220560)	Hamo-Magnet	einfach			
30747	BR 218 DB	LokSound	52433 / 62433	50442	Trommelkollektor	ja	51960 (220560)	Hamo-Magnet	einfach			
30881	DHG 700 C	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	51962 (235690)	Hamo-Magnet	einfach			
30951	BR 74 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Kleiner Scheibenkollektor	ja	51961 (220450)	Hamo-Magnet	einfach			

Tabelle1

33021	Borsig "Mallet"	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar , zusätzliches Relais für Rauch einbauen		
33021	Borsig "Mallet"	LokSound	52403 / 62403	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar , zusätzliches Relais für Rauch einbauen	Tender	Tender mit Fräsarbeiten
33041	BR 80 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
33043	BR 80 DRG	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
33071	BR 78 K.W.St.E.	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
33071	BR 78 K.W.St.E.	LokSound	52422 / 62422	50447	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer		Kessel	Kessel
33072	BR 78	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
33072	BR 78	LokSound	52422 / 62422	50447	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer		Kessel	Kessel
33081	BR 85	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar		
33081	BR 85	LokSound	52402 / 62402	50447	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer	Rauch über F1 schaltbar	Rauchkam mer	Rauchkammer
33181	BR S3/6 K.Bay.St.B.	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Kleiner Scheibenkollektor	ja	22 0450	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar		
33184	BR S3/6 DRG	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Kleiner Scheibenkollektor	ja	22 0450	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar		
33190	BR 17 DRG	LokSound	52405 / 62405	50442	Trommelkollektor	nein			etwas schwerer	Rauch über F1 schaltbar	Tender, Stift vom Schleifer muss gekürzt werden	Tender
33190	BR 17 DRG	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	nein			einfach	Rauch über F1 schaltbar		
33221	Serie 1020 ÖBB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Großer Scheibenkollektor	ja	22 0560	Hamo-Magnet	einfach			
33231	BR 121/122 SNCB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
33232	BR 22 SNCB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			

Tabelle1

33291	BR 191 DB (DRG) grün	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
33291	BR 191 DB (DRG) grün	LokSound	52461 / 62461	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
33315	BR 111 DB weiß/rot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
33315	BR 111 DB weiß/rot	LokSound	52460 / 62460	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
33341	BR BB 26000 SNCF SYBIC	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
33411	BR Rc SJ blau/grau	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
33432	BR 151 DB AG beige/türkis	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
33432	BR 151 DB AG beige/türkis	LokSound	52466 / 62466	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
33473	BR V100 DB rot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
33473	BR V100 DB rot	LokSound	52432 / 62432	50447	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
33572	BR 103 DB AG orientrot	LokSound	52463 / 62463	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
33572	BR 103 DB AG orientrot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
33591	AE 8/14 SBB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
33591	AE 8/14 SBB	LokSound	52474 / 62474	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
33593	Ae 8/14 SBB	LokSound	52474 / 62474	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
33593	Ae 8/14 SBB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
33621	F 7 Amtrak	LokSound	52436 / 62436	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
33621	F 7 Amtrak	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
33622	F7 USA	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
33622	F7 USA	LokSound	52436 / 62436	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
33631	E 1602 SNCB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			

Tabelle1

33631	E 1602 SNCB	LokSound	52462 / 62462	50443	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
33632	Serie 16 SNCB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
33632	Serie 16 SNCB	LokSound	52462 / 62462	50443	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
33641	Reihe 6400 NS	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	nein			einfach			
33642	AM 842 SBB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	nein			einfach			
33644	Serie 6400 NS	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	nein			einfach			
33645	G 1204 (MAK) Tegernsee- Bahn	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	nein			einfach			
33646	BR 6400 NS Cargo	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	nein			einfach			
33661	BR E 52 DRG	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
33661	BR E 52 DRG	LokSound	52461 / 62461	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
33701	Triebzug ICE BR 401	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
33701	Triebzug ICE BR 401	LokSound	52467 / 62467	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
33712	BR 402 DB AG	LokSound	52467 / 62467	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
33712	BR 402 DB AG	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
33723	BR 212 DB AG orientrot	LokSound	52432 / 62432	50447	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
33723	BR 212 DB AG orientrot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
33743	BR 218 DB beige/rot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
33743	BR 218 DB beige/rot	LokSound	52433 / 62433	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
33744	BR 216 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
33744	BR 216 DB	LokSound	52433 / 62433	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
33745	BR 218 DB AG	LokSound	52433 / 62433	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			

Tabelle1

33745	BR 218 DB AG	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
33762	BR 628 DB	LokSound	52441 / 62441	50443	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer	Innenbeleuchtung über F1 schaltbar		
33762	BR 628 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach	Innenbeleuchtung über F1 schaltbar		
33785	DHG 500/700	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
33803	BR V 200 DB rot/grau	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
33803	BR V 200 DB rot/grau	LokSound	52446 / 62446	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
33840	BR 50 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F 1 schaltbar		
33840	BR 50 DB	LokSound	52410 / 62410	50443	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F 1 schaltbar	Tender	Tender
33865	BR RCe 2/4 SBB, Roter Pfeil	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	nein				Innenbeleuchtung über F1 schaltbar		
33865	BR RCe 2/4 SBB, Roter Pfeil	LokSound	52472 / 62472	50442	Trommelkollektor	nein				Innenbeleuchtung über F1 schaltbar		
33911	BR 03.10 DRG	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F 1 schaltbar		
33911	BR 03.10 DRG	LokSound	52407 / 62407	50443	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer	Rauch über F 1 schaltbar	Tender	Tender
33951	BR 003 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F 1 schaltbar		
33951	BR 003 DB	LokSound	52407 / 62407	50443	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer	Rauch über F 1 schaltbar	Tender	Tender
33952	BR 03	LokSound	52407 / 62407	50443	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer	Rauch über F 1 schaltbar	Tender	Tender
33952	BR 03	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F 1 schaltbar		
33961	BR 86 DB	LokSound	52413 / 62413	50447	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
33961	BR 86 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
34060	BR EP 20102	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	nein						
34113	Reihe C (K.W.St.E.)	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	nein				Rauch über F1 schaltbar		

Tabelle1

34113	Reihe C (K.W.St.E.)	LokSound	52405 / 62405	50442	Trommelkollektor	nein					Rauch über F1 schaltbar	Tender, Stift vom Schleifer muss gekürzt werden	Tender
34131	040 TC BR 92 SNCF	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	nein							
34132	BR 92 DRG	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	nein							
34133	BR 92 DR	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	nein							
34156	BR26 SNCB grün	LokSound	52410 / 62410	50443	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer		Rauch über F 1 schaltbar	Tender	Tender
34156	BR26 SNCB grün	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach		Rauch über F 1 schaltbar		
34157	BR 150 Y SNCF	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach		Rauch über F 1 schaltbar		
34157	BR 150 Y SNCF	LokSound	52410 / 62410	50443	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer		Rauch über F 1 schaltbar	Tender	Tender
34158	BR 56 CFL	LokSound	52410 / 62410	50443	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer		Rauch über F 1 schaltbar	Tender	Tender
34158	BR 56 CFL	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach		Rauch über F 1 schaltbar		
34171	BR 52 K DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach		Rauch über F1, Fördererantriebs über F2 schaltbar		
34171	BR 52 K DB	LokSound	52410 / 62410	50443	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer		Rauch über F1, Fördererantriebs über F2 schaltbar	Tender	Tender
34210	BR V140	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach				
34282	BR V188 Doppellok	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach				
34282	BR V188 Doppellok	LokSound	52458 / 62458	50447	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer				
34284	BR 288 DB AG	LokSound	52458 / 62458	50447	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer				
34284	BR 288 DB AG	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach				
34310	BR 184 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach				

Tabelle1

34310	BR 184 DB	LokSound	52466 / 62466	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
34341	BR Re 4/4 II SBB grün	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
34341	BR Re 4/4 II SBB grün	LokSound	52472 / 62472	50441	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
34344	BR Re 4/4 II SBB rot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
34344	BR Re 4/4 II SBB rot	LokSound	52472 / 62472	50441	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
34350	BR 152 DB Cargo	LokSound	52466 / 62466	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
34350	BR 152 DB Cargo	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
34352	BR 152 "DB Museum"	LokSound	52466 / 62466	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
34352	BR 152 "DB Museum"	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
34353	BR 152 DB AG	LokSound	52466 / 62466	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
34353	BR 152 DB AG	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
34371	BR 101 DB AG	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
34371	BR 101 DB AG	LokSound	52467 / 62467	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
34374	BR 101 DB AG	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
34374	BR 101 DB AG	LokSound	52467 / 62467	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
34381	E 12x "AEG"	LokSound	52467 / 62467	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
34381	E 12x "AEG"	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
34382	E 12x"UNICEF"	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
34382	E 12x"UNICEF"	LokSound	52467 / 62467	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
34401	BR 140 DB AG	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
34401	BR 140 DB AG	LokSound	52461 / 62461	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
34402	BR 110 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			

Tabelle1

34402	BR 110 DB	LokSound	52460 / 62460	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
34431	BR 143 DB rot	LokSound	52469 / 62469	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
34431	BR 143 DB rot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
34440	BR E 44 DB, grün	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	nein			einfach			
34440	BR E 44 DB, grün	LokSound	52470 / 62470	50441	Trommelkollektor	nein			etwas schwerer			
34450	BR 45	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	nein			einfach			
34450	BR 45	LokSound	52402 / 62402	50443	Trommelkollektor	nein			etwas schwerer		Tender	Tender
34461	BR V 36 RCT	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
34461	BR V 36 RCT	LokSound	52430 / 62430	50447	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			Halter für Umschalter muss entfernt werden
34475	BR E 69 DB grün	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	nein						
34550	BR 55 DB	LokSound	52420 / 62420	50447	Trommelkollektor	nein			etwas schwerer		Tender	Tender
34550	BR 55 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	nein			einfach			
34561	E 60 DRG	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
34635	Serie 465 NSB rot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
34635	Serie 465 NSB rot	LokSound	52468 / 62468		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
34641	BR 361 DB rot	LokSound	52431 / 62431	50447	Trommelkollektor	ja	22 0450	Hamo-Magnet	einfach	Telex über F1 u.F2 schaltbar		Halter für Umschalter muss entfernt werden
34641	BR 361 DB rot	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Kleiner Scheibenkollektor	ja	22 0450	Hamo-Magnet	einfach	Telex über F1 u.F2 schaltbar		
34661	BR 54 SNCB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
34750	E 75	LokSound	52462 / 62462	50441	Trommelkollektor	nein			etwas schwerer			

Tabelle1

34750	E 75	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	nein			einfach			
34761	BR 610 DB AG	LokSound	52451 / 62451	50447	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
34761	BR 610 DB AG	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
34780	ICE 3	LokPilot	52600 / 52601 / 61600			nein			etwas schwerer	LED Beleuchtung		
34780	ICE 3	LokSound	52467 / 62467	50442		nein			etwas schwerer	LED Beleuchtung		
34831	LAG Gepäcktriebwagen	LokPilot	52600 / 52601 / 61600			nein			etwas schwerer	LED Beleuchtung		
34880	BR 44 DB	LokSound	52402 / 62402	50442		ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer	Telex über F1 u. Rauch über F2 schaltbar	Tender	Tender
34880	BR 44 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach	Telex über F1 u. Rauch über F2 schaltbar		
34882	BR 043 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach	Telex über F1 u. Rauch über F2 schaltbar		
34882	BR 043 DB	LokSound	52402 / 62402	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer	Telex über F1 u. Rauch über F2 schaltbar	Tender	Tender
34883	Serie 25021 SNCB	LokSound	52402 / 62402	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer	Telex über F1 u. Rauch über F2 schaltbar	Tender	Tender
34883	Serie 25021 SNCB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach	Telex über F1 u. Rauch über F2 schaltbar		
34884	BR 44 DB	LokSound	52402 / 62402	50442	Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer	Telex über F1 u. Rauch über F2 schaltbar	Tender	Tender
34884	BR 44 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach	Telex über F1 u. Rauch über F2 schaltbar		
34962	BR 96 DRG	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Trommelkollektor	ja	23 5690	Hamo-Magnet	einfach			
34962	BR 96 DRG	LokSound	52413 / 62413	50447		ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
34988	P 8 KPEV	LokSound	52404 / 62404	50447		ja	22 0450	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
34988	P 8 KPEV	LokPilot	52600 / 52601 / 61600		Kleiner Scheibenkollektor	ja	22 0450	Hamo-Magnet	einfach			
34990	Class 4000 "Big Boy" (UP)	LokSound	52411 / 62411	50443		nein			etwas schwerer		Kessel	Tender
34990	Class 4000 "Big Boy" (UP)	LokPilot	52600 / 52601 / 61600			nein			einfach			

Tabelle1

36800	Köf II DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600			nein			etwas schwerer			
36801	Reihe X 150 ÖBB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600			nein			etwas schwerer			
36802	Serie 1011 CFL	LokPilot	52600 / 52601 / 61600			nein			etwas schwerer			
36803	TM 34 SOB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600			nein			etwas schwerer			
36804	BR 323 DB	LokPilot	52600 / 52601 / 61600			nein			etwas schwerer			
36805	Köf II	LokPilot	52600 / 52601 / 61600			nein			etwas schwerer			
36806	Gruppe 213 (FS)	LokPilot	52600 / 52601 / 61600			nein			etwas schwerer			
36850	BR 185 DB AG	LokSound	52467 / 62467	50442		nein			einfach			
36850	BR 185 DB AG	LokPilot	52600 / 52601 / 61600			nein			einfach			
36851	BR 482 SBB/CFF/FFS	LokSound	52467 / 62467	50442		nein			einfach			
36851	BR 482 SBB/CFF/FFS	LokPilot	52600 / 52601 / 61600			nein			einfach			
		LokSound	52405 / 62405	50447		ja	22 0450	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar		
		LokSound	52464 / 62464	50442		ja	22 0560	Hamo-Magnet	einfach			
		LokSound	52405 / 62405	50447		ja	22 0450	Hamo-Magnet	einfach	Rauch über F1 schaltbar		
		LokSound	52434 / 62434	50442		ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			
		LokSound	52434 / 62434	50442		ja	23 5690	Hamo-Magnet	etwas schwerer			